

การเปลี่ยน Channel ของ Wireless

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.2** ในช่อง Address แล้วกด Enter



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

ต้องการตรวจสอบความถูกต้อง
http://192.168.1.2 ต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
การเชื่อมต่อกับไซต์นี้ไม่ได้เป็นส่วนตัว

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

3. หลังจาก Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Setup

 By  Access Point English ▼

Help

- Status
- Setup Wizard
- LAN
- 2.4GHz Wireless
- 5GHz Wireless
- Advanced
- Administration

System Status


System		LAN	
Model	Access Point	IP Address	192.168.1.2
Current Time	2015/9/11 10:24:38	Subnet Mask	255.255.255.0
Hardware Version	Rev. A	MAC Address	74:DA:38:37:92:01
Firmware Version	1.00.20150828		

2.4GHz Wireless		5GHz Wireless	
Mode	Access Point	Mode	Access Point
SSID	AISFibre_24G_379201	SSID	AISFibre_5G_379206
Channel Number	3	Channel Number	40
Security	WPA2 (Mixed)	Security	WPA2 (Mixed)
MAC Address	74:DA:38:37:92:01	MAC Address	74:DA:38:37:92:06

เนื่องจาก Access Point EDIMAX BR-6208AC เป็น AP ที่สามารถกระจายสัญญาณได้ทั้งความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz จึงต้องมีการตั้งค่า Configuration ทั้งสำหรับความถี่ 2.4 GHz และสำหรับความถี่ 5 GHz


การเปลี่ยน Channel ของ Wireless ความถี่ 2.4 GHz

1. จากแถบเมนูด้านซ้ายเลือก **2.4 GHz Wireless** -> **Basic**
2. ในช่อง **Channel** สามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
3. กด **Save Settings** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง



The screenshot displays the web interface for configuring the EDIMAX BR-6208AC. On the left, a sidebar menu includes options like Status, Setup Wizard, LAN, 2.4GHz Wireless (selected), 5GHz Wireless, Advanced, and Administration. The '2.4GHz Wireless' section is expanded, showing 'Basic' as the active tab. The 'Basic Settings' panel includes a 'Disable Wireless' checkbox, a 'Mode' dropdown set to 'AP', a 'Band' dropdown set to '2.4 GHz (b+g+n)', a 'Wireless Network Name (SSID)' field with the value 'AISFibre_24G_379201', 'Broadcast SSID' radio buttons (Enable selected), and an 'Enable Wireless Clients Isolation' checkbox. The 'Channel Number' dropdown is set to '3', with a red arrow pointing to it and the Thai text 'หมายเลขช่องสัญญาณ' (Signal Channel Number). Below this are 'Site Survey' and 'Wireless Clients' buttons, both labeled 'Show List'. The 'Wireless Security' section below shows 'Encryption' set to 'WPA Pre-shared Key', 'WPA Unicast Cipher Suite' with radio buttons for WPA (TKIP), WPA2 (AES), and WPA2 (Mixed) (selected), a 'Pre-shared Key Format' dropdown set to 'Passphrase', and a 'Pre-shared Key' field with masked characters and a 'Hide' checkbox.

- การเปลี่ยน Channel ของ Wireless ความถี่ 5 GHz
 1. จากแถบเมนูด้านซ้ายเลือก 5 GHz Wireless -> Basic
 2. ในช่อง Channel สามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
 3. กด Save Settings เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง



The screenshot displays the configuration interface for a wireless network. On the left is a sidebar menu with options: Status, Setup Wizard, LAN, 2.4GHz Wireless, 5GHz Wireless (selected), Basic (sub-menu), Multiple SSID, WPS, Access Control, Schedule, Advanced, and Administration. The main content area is titled 'Basic Settings' and includes a 'Help' button. It features a 'Disable Wireless' checkbox, a 'Mode' dropdown set to 'AP', a 'Band' dropdown set to '5 GHz (A+N+AC)', and a 'Wireless Network Name (SSID)' field containing 'AISFibre_5G_379206'. There are radio buttons for 'Broadcast SSID' (Enable/Disable) and a checkbox for 'Enable Wireless Clients Isolation'. The 'Channel Number' dropdown is set to '40', with a red arrow pointing to it and the Thai text 'หมายเลขช่องสัญญาณ' (Signal Channel Number). Below these are 'Site Survey' and 'Wireless Clients' buttons, both labeled 'Show List'. The 'Wireless Security' section below shows 'Encryption' set to 'WPA Pre-shared Key', 'WPA Unicast Cipher Suite' with radio buttons for WPA (TKIP), WPA2 (AES), and WPA2 (Mixed) (selected), 'Pre-shared Key Format' set to 'Passphrase', and a 'Pre-shared Key' field with a 'Hide' checkbox.