


## สถานะไฟบน GPON Router



ไฟแสดงสถานะ	รายละเอียด
Power	ไฟติดค้างเมื่อเปิดอุปกรณ์
PON	ไฟสีเขียวจะติดค้างหากใช้งานได้ปกติ
LOS	ไฟสีแดงจะติดค้างเมื่อเกิดปัญหา
LAN 4/3/2/1	ไฟติดเมื่อมีการเชื่อมต่อ LAN และจะกระพริบเมื่อมีการส่งข้อมูล
WLAN	ไฟติดเมื่อมีการเปิดใช้งาน Wi-Fi และจะกระพริบเมื่อมีการส่งข้อมูล
WPS	ไฟติดเมื่อใช้งาน โดยกระพริบ 2 นาที หลังที่กดปุ่ม แล้วจะติดค้าง 300 วินาที หมายถึงการเชื่อมต่อสำเร็จ
USB	ไฟติดเมื่อมีการเชื่อมต่อ
TEL 1/2	ไฟติดขณะที่ VOIP มีการลงชื่อเข้าใช้ และจะกระพริบเมื่อยกหูโทรศัพท์ขึ้นมา