


สถานะไฟบน HUMAX



ไฟแสดงสถานะ	สถานะ	รายละเอียด
CONNECTION	ไฟสีเขียวติดค้าง	สามารถใช้งานได้ปกติ
ETH	ไฟสีเขียวติดค้าง	ใช้งานได้ปกติ
	ไฟสีเขียวกระพริบ	มีการรับส่งข้อมูล
	ไฟสีเขียวไม่ติด	ไม่มีการต่อสาย LAN หรือสาย LAN มีปัญหา
ALARM	ไฟสีแดงติดค้าง	สายไฟเบอร์มีปัญหา
	ไฟสีแดงไม่ติด	สายไฟเบอร์ปกติ
POWER	ไฟสีเขียวติดค้าง	เมื่อสามารถใช้งานได้ปกติ
	ไฟสีเขียวไม่ติด	ปิด หรือไฟไม่เข้า